


Compactline 20 E-Bike / Compactline 20 Switch


**MONTAGE
MOUNTING
MONTAGE
MONTAGE**



**PRODUCT / VERSIE
PRODUCT / VERSION
PRODUIT / VERSION
PRODUKT / VERSION**


1 COMPACTLINE 20 E-BIKE

- Voor E-bike 6V-12V
- For E-bike 6V-12V
- Pour vélo électrique 6V-12V
- Für E-Bike 6V-12V



2 COMPACTLINE 20 SWITCH


- Met aan/uit schakelaar voor naafdynamo
- With on/off switch for hub dynamo
- Avec interrupteur de mise en marche et d'arrêt pour dynamo de moyeu
- Mit Ein/Aus Schalter für Nabendynamo



**AANSLUITING
CONNECTION
CONNEXION
ANSCHLUSS**


1 COMPACTLINE 20 E-BIKE

- Aansluiting E-bike 6V-12V
- Connection E-bike 6V-12V
- Connexion E-bike 6V-12V
- Anschluss E-Bike 6V-12V



2 COMPACTLINE 20 SWITCH

- A**
- Aansluiting dyn achterlicht
 - Connection dyn rear light
 - Connexion feu arrière à dyn
 - Anschluss Dynamorücklicht
- B**
- Aansluiting naaf dynamo
 - Connection hub dynamo
 - Connexion dyn de moyeu
 - Anschluss Nabendynamo



**BEDIENING
OPERATION
UTILISATION
BEDIENUNG**

1 COMPACTLINE 20 E-BIKE

- Geen schakelfunctie
- No switch function
- Pas de fonction interrupteur
- Keine Schalterfunktion

2 COMPACTLINE 20 SWITCH

- 1 Drukken: aan 2 Drukken: uit
- 1 Press: on 2 Press: off
- 1 Appuyer: allumer 2 Appuyer: éteindre
- 1 Drücken: ein 2 Drücken: aus

