

**INHOUD VERPAKKING**  
**CONTENTS PACKAGING**  
**FOURNITURE**  
**LIEFERUMFANG**




**MONTAGE**  
**MOUNTING**  
**ASSEMBLÉE**  
**MONTAGE**


**1 A** Schuifhouder uit de bevestiging  
 Slide holder from fixation  
 Faites glisser le support dans la fixation  
 Schieben Sie den Halter aus der Halterung

**1 B** Draai de bevestiging om  
 Turn around the fixation  
 Tournez la fixation  
 Drehen Sie die Befestigung


**1 C** Zet de bevestiging vast  
 Mount the fixation  
 Sécurizez la fixation  
 Fixieren Sie die Befestigung




**2** Schuifhouder opzij  
 Slide holder to side  
 Faites glisser le support vers le côté latéral  
 Schieben Sie die Halterung in seitlicher Richtung




**3 A** Draai houder om fietsframe  
 Tighten holder around frame  
 Tournez le support autour du cadre de la bicyclette  
 Drehen Sie die Halterung um den Fahrradrahmen



**3 B** Schuifhouder terug  
 Slide holder back  
 Faites glisser le support en arrière  
 Drehen Sie den Halter zurück




**3 C** Zet de houder vast  
 Mount the holder  
 Sécurisez le support  
 Fixieren Sie den Halter



**BEDIENING 1**  
**OPERATION 1**  
**UTILISATION 1**  
**BEDIENUNG 1**

U-Slot plaatsen in houder  
 Place U-Lock in holder  
 Placez l'U-Lock dans le support  
 Platzieren Sie das U-Schloss in den Halter



**BEDIENING 2**  
**OPERATION 2**  
**UTILISATION 2**  
**BEDIENUNG 2**

U-Slot verwijderen  
 Remove U-Lock  
 Démontez l'U-Lock  
 Nehmen Sie das U-Schloss ab

